

webertherm univerzal

UNIVERZALNI LEPAK ZA
LEPLJENJE I ARMIRANJE
STIROPORA

webertherm univerzal je fabrički pripremljen suvi tip građevinskog lepka za termoizolaciju na bazi cementa i visokokvalitetnog punioca fine granulacije, obogaćen polimerima.

Prednosti proizvoda:

- Jednostavan za upotrebu
- Za lepljenje i armiranje (rabciranje)
- Fine strukture

Klasifikacija proizvoda:

CS III Wc₁ A1 (EN 998-1:2016)

Polje primene

Namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora (EPS) i stirodura (XPS), armiranje sa webertherm armirnom mrežicom i završno poravnavanje. Proizvod webertherm univerzal nije završni sloj.



Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, nosiva i bez otpadajućih delova. Ostatke starih boja, kreča i supstanci koje umanjuju prijanjanje (ulje od oplatala, prašina, soli i druge nečistoće) je neophodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga izložena vlazi, neophodno je prvo sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi izolacioni sloj. Površine sa odstupanjem od vertikalne ravni većim od 1,5 cm na spratnu visinu izravnati sa spoljašnjim cementni malterom. Izravnavanje podloge lepkom nije dozvoljeno – previše debeo nanos može dovesti do pucanja lepka, smanjenja adhezije, što može uzrokovati pukotine na površini fasade i odlepljivanja izolacionih ploča.

Betonske podloge, malteri na bazi cementa i kreča moraju biti stari min. 28 dana sa ostatkom vlage $\leq 2\%$, mehanički ohrapavljeni i očišćeni od prašine. Jako upijajuće površine (npr. gas-beton), stare maltere i opeke, stare mineralne fasade potrebno je premazati sa dubokopenetrirajućim prajmerom weberprim deep najmanje 6h pre lepljenja EPS-a ili XPS-a. Nove i čiste površine od opekarskih proizvoda (puna cigla, blok) nije neophodno tretirati prajmerom.

Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Sipati 25 kg lepka u 6,25l čiste vode, mešati električnim mikserom do dna kante, dok se materijal ne homogenizuje. Nakon mešanja, ostaviti webertherm univerzal da odstoji 5-10 minuta i potom još jednom promešati, a zatim upotrebiti najdalje za 1h.
2. Postaviti početnu lajsnu pre početka lepljenja izolacionih ploča, kako bi se formirao pravac. Nakon toga pristupiti lepljenju sa webertherm univerzal lepkom.
3. Prilikom lepljenja, lepak nanositi na zadnju stranu izolacione ploče - trakasto na ivice ploče i tačkasto na sredini. Prekrivenost ploče sa webertherm univerzal lepkom mora iznositi najmanje 40% od ukupne površine, kako bi

se ostvarila dobra adhezija. Termoizolacione ploče lepiti metodom smicanja, povlačenjem narednog reda ploča za najmanje 30 cm, kako ne bi došlo do preklapanja vertikalnih spojeva. Na uglovima objekta primeniti metodu naizmeničkog preklopa (pravilo zupčastog spoja - unakrsno lepljenje termoizolacionih ploča). Pri lepljenju termoizolacionih ploča oko otvora na fasadi, obratiti pažnju da se linije otvora ne podudaraju sa linijama spojeva ploča. Zazore između izolacionih ploča popuniti sa termoizolacionim materijalom, nikako lepkom, kao bi se sprečila pojava termo mostova.

4. Tiplovanju i odsecanju viška ploča na uglovima pristupiti najranije 48h nakon lepljenja. Minimalan broj tiplova je 5 kom/m². Sidrenje tiplova u podlogu vršiti direktno kroz lepak. Tiplovanje je ovabезno od kote ± 0.00 , a tačan broj se utvrđuje na osnovu potrebnih parametara.
5. Pre armiranja kompletne površine uraditi ugaona ojačanja oko svih otvora na fasadi, utapanjem fasadne mrežice minimalnih dimenzija 30 x 50 cm u sveže nanesen webertherm univerzal, tako da okna mrežice budu postavljena pod uglom od 45° u odnosu na ivice otvora.. Nakon toga postaviti neophodne lajsne za ojačanja ivica (PVC ugaone lajsne, kontaktne lajsne, okapne lajsne itd.). Armiranje vršiti nasosom lepka nazubljenom čeličnom nerđajućom gletericom najmanje dubine zuba od 8mm. U sveže nanesen lepak blago utisnuti webertherm armirnu mrežicu, vodeći računa da preklopi iste budu najmanje 10cm. Nakon najmanje 24h pristupiti završnom poravnavanju površine lepkom. Minimalna ukupna debljina lepka treba da isnosi 4mm (preporučljivo 5mm), a mrežica pozicionirana tako da 2/3 od ukupne debljine lepka bude između mrežice i izolacione ploče.
6. Nanošenje fasadnog prajmera se vrši tek nakon što je lepak webertherm univerzal u potpunosti osušen – 48 h od nanošenja drugog sloja lepka.

* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.

7. Prilikom ugradnje i sušenja, materijal štititi od uticanja sunca, vetra i kiše najmanje 48h, nakon čega se postiže otpornost na atmosferske uticaje. Preporučena metoda zaštite je postavljanje skelskog platna, ali može biti nedovoljna ukoliko su navedeni uticaji jakog intenziteta. Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja fasadnog maltera mora iznositi između 5°C i 30°C. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada obustaviti i sačekati da se steknu optimalni uslovi.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za mešanje: električni mikser ili ručno.
Za nanošenje: nazubljena čelična gleterica, špahtla.

Potrošnja proizvoda

Za lepljenje termoizolacione ploče od stiropora: oko 5-7 kg/m², u zavisnosti od debljine nanosa lepka, uslova po kojima se vrši lepljenje i površine na koju se termoizolacione ploče lepe. Za rabiciranje armirne mrežice: oko 4-5 kg/m² u zavisnosti od debljine nanosa lepka i uslova pod kojima se vrši armiranje.

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod webertherm univerzal mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktne izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: portland cement, sivi, 20-50%.



Opasnost

Dovodi do teškog oštećenja oka. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa propisima RS. Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: webertherm univerzal je lepak sive boje.

Pakovanje: natron džak 25 kg, 1200 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.rs.weber.

Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Ograničenja proizvoda

Lepak za termoizolaciju webertherm specijal se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih i metalnih površina
- Kod nedovoljno nosivih podloga
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, nanošenja i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C
- Kao završni sloj u okviru fasadnih sistema
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Srbija.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija.
Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs